

# **RouteMagic**

## **RouteMagic Controller**

**RMC-MP200 / MP1200**

---

**セットアップサーバ構築・  
運用ガイド**

---

**- Version 3.5 -**

Copyright©2003 株式会社 ルートレック・ネットワークス All rights reserved.  
このマニュアルの著作権は、株式会社 ルートレック・ネットワークスが所有しています。  
このマニュアルの一部または全部を無断で使用、あるいは複製することはできません。  
このマニュアルの内容は、予告なく変更されることがあります。

商標について  
ルートレック・ネットワークスのロゴおよび RouteMagic は、株式会社 ルートレック・ネットワークスの登録商標です。  
本書に記載されている製品名等の固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

# はじめに

---

## 本書の目的

---

本書は、RouteMagic Controller (以下 RMC と記述)用のセットアップサーバについて、サーバの設置・運用上の留意事項などを中心に記述しています。RMC 自体の仕様ならびに操作方法全般に関しましては、「RouteMagic Controller ユーザーズガイド Version 3.5」および「RouteMagic Controller クイックリファレンス Version 3.5」をご参照ください。

## 本書の対象読者

---

本書は、次の方を対象に記述されています。

- Red Hat Linux に関する知識をお持ちの方
- ネットワーク環境の設定に関して基礎的な知識のある方

## セットアップサーバ ご利用の前に

---

セットアップサーバの機能を機能をご利用いただくには、次の点にご留意ください。

- **RMC のソフトウェア・バージョン**  
本書では、RMC ソフトウェア Version 3.5 以上におけるセットアップサーバの構築・運用について記述しています。
- **RMC のハードウェア・モデル**  
RMC ソフトウェア Version 3.5 は、RMC-MP200 (Model 2) および RMC-MP1200 ハードウェア上で動作します。  
  
RMC Model 1 ハードウェアでは、本機能はご利用できませんのでご注意ください。

## 関連ドキュメント

---

RMC には、本書の他に、次のドキュメントが用意されています。

- **RouteMagic Controller MP1200 / MP200 取扱説明書**  
RMC の設置とネットワーク機器への接続に必要な情報を記載した、製品添付の説明書です。MP1200 版と MP200 版があります。
- **RouteMagic Controller クイックリファレンス**  
RMC が提供するコマンドの機能を記述したハンドブックです。
- **RouteMagic Controller MP1200 / MP200 ユーザーズ・ガイド**  
RMC をご利用いただくために必要な作業を中心に、RMC が提供する機能とその利用方法を説明しています。
- **RouteMagic Controller リリースノート**  
最新リリースにおいて追加／変更された機能を中心に記載しています。最新リリースへのアップグレードを行われる際には、必ずリリースノート記載内容を確認の上ご使用ください。

# 目次

---

1. セットアップサーバの概要	1
1.1 セットアップサーバの機能	1
1.2 一括初期設定とアップグレードの手順	1
2. セットアップサーバの環境構築	3
2.1 セットアップサーバとしての必要条件	3
2.2 RedHat Linux でのセットアップサーバ構築方法	3
3. セットアップサーバを使用した一括初期設定	5
3.1 RMC 初期設定ファイルの種類とその特徴	5
3.2 一括初期設定の手順 (テキスト形式の設定ファイルの場合)	6
4. セットアップサーバを使用した一括アップグレードの手順	8
4.1 アップグレード指示ファイルの準備	8
4.2 アップグレードファイルの準備	9
4.3 RMC の再起動	9
5. トラブルシューティング／よくあるご質問	10

# 1. セットアップサーバの概要

RouteMagic Controller (以下 RMC)ソフトウェア Version 3.5 では、RedHat Linux 上に構築したセットアップサーバを利用して、RMC にログインすることなく、初期設定とソフトウェアのアップグレードを一括して行うことが可能です。

具体的には、セットアップサーバ側で RMC の初期設定作業とアップグレード指示を集中して行い、RMC 側で行う作業はイーサネットの接続と電源投入のみとなります。

## 1.1 セットアップサーバの機能

セットアップサーバの利用により、以下の項目について RMC の一括セットアップが可能になります。

### ■ RMC の IP アドレス設定

RARP (Reverse ARP)によって各 RMC に IP アドレスを割り振ることができます。また、DHCP の利用も可能です。RMC は、RARP/DHCP サーバをセットアップサーバとみなして、RMC の時刻、初期の設定、アップグレード (詳細は以下を参照)を行います。

### ■ RMC の時刻の設定

NTP (Network Time Protocol)によって各 RMC の時刻を同期させることができます。

### ■ RMC の初期設定

すべての RMC に共通の設定項目と、個々の RMC に固有の設定項目を分けて記述することも可能です。



RMC の初期設定機能は、RMC の設定が工場出荷状態の場合に限り有効になります。設定済み状態の RMC に対して、セットアップサーバで設定変更を行うことはできませんので、ご注意ください。

### ■ RMC ソフトウェアのアップグレード

すべての RMC を同じバージョンにアップグレードすることも、個々の RMC 毎にアップグレードの有無を制御することも可能です。

## 1.2 一括初期設定とアップグレードの手順

一括初期設定とアップグレードの具体的な作業手順は以下のようになります。

### 1. セットアップサーバ自体の環境を構築する

セットアップサーバ (RedHat Linux)で、RARP (Reverse ARP)または DHCP、TFTP (Trivial File Transfer Protocol)、NTP (Network Time Protocol)サービスを稼働させます。

## 2. セットアップサーバ側で各 RMC の設定を記述する

各 RMC の IP アドレスを RARP サービスに設定し(DHCP サービスを利用する場合は不要)、初期設定情報を記述したファイルとアップグレード指示ファイルを、TFTP アクセス可能なディレクトリに格納します。

## 3. RMC を (再)起動する

RMC は起動時にセットアップサーバを検出し、初期設定およびアップグレードを行います。処理が完了すると、RMC は再起動します。処理の結果は、セットアップサーバに用意したログファイルに記録されます。

## 2. セットアップサーバの環境構築

### 2.1 セットアップサーバとしての必要条件

セットアップサーバは、以下の条件を満たす必要があります。また、各サービスを別々のサーバで提供することはできません。

なお、本書では RedHat Linux 7.2 をサーバ OS として、以後の操作説明を行います。

- セットアップサーバと RMC が同一セグメントの LAN に存在すること
- RARP サービスまたは、DHCP サービスの提供 (必須)
- TFTP サービスの提供 (必須)
- NTP サービス の提供 (推奨)  
RMC の時刻の自動設定を行うために必要です。

### 2.2 RedHat Linux でのセットアップサーバ構築方法

#### 1. RARP または DHCP の設定を行う

以下に RARP の場合について説明を行います。

各 RMC の MAC アドレス—IP アドレスの対応情報を RARP テーブルに設定します。RMC の MAC アドレスは、本体底面のラベルに記載されています。また、show version コマンドで参照することも可能です。

具体的な設定方法は以下のようになります。

##### RedHat Linux 7.2 (kernel 2.4) の場合 :

まず、RARP サーバ (rarpd) をインストールする必要があります。また、rarpd は "-e" オプション (tftpboot データがなくても動作)をつけて起動する必要があるのでご注意ください。

インストール後、/etc/ethers に RMC の MAC アドレスとその IP アドレスを記述してください。例として、MAC アドレス 00:03:45:00:00:6a の RMC に 192.168.0.1 の IP アドレスを割り付ける場合は、/etc/ethers に以下の内容を記述します。

例 :

```
00:03:45:00:00:6a      192.168.0.10
```



/etc/ethers 変更後は、rarpd を再起動してください。

##### Linux kernel 2.2 の場合 :

rarp コマンドで、RMC の MAC アドレスと IP アドレスの対応を記述します。

例として、MAC アドレス 00:03:45:00:00:6a の RMC に 192.168.0.1 の IP アドレスを割り付ける場合は、次のコマンドを実行します。

例 :

```
/sbin/rarp -s 192.168.0.1 00:03:45:00:00:6a
```



再起動時にも設定を有効にするために、起動スクリプト (RedHat の場合は、/sbin/ifup-local) に上記コマンドを記述しておく必要があります。

## 2. tftp サーバ (tftpd)をインストールする

セキュリティ上 tftp のアクセス制限が必要な場合は、適宜設定を行ってください (/etc/inetd.conf 等)。

以降、tftpd のデフォルトディレクトリを "/tftpboot" と仮定して説明を行います。

## 3. ntp サーバ (ntpd)をインストールする (必須ではないが推奨)

ネットワーク的に孤立した ntp サーバを構築する場合は、以下のように自分自身を上位の ntp サーバとして参照する設定を行います。

```
/etc/ntp.conf:
-----
#
# ntp.conf - Configuration file for ntpd
#
driftfile /etc/ntp.drift

server 127.127.1.1
fudge 127.127.1.1 stratum 10
-----
```

## 4. ログファイルの用意

一括初期設定とアップデートの結果は、セットアップサーバの tftp ディレクトリ中のログファイルに格納されます。ログファイルは個々の RMC 毎にあらかじめ用意しておく必要があります。ファイル名は"<MAC アドレス>.log"で、パブリックな読み書き権限が必要になります。

例として、MAC アドレス 00:03:45:00:00:6a の RMC 用のログファイルを用意するために実行するコマンドを以下に示します。

```
-----
cd /tftpboot
touch 00034500006a.log
chmod 666 00034500006a.log
-----
```

## 3. セットアップサーバを使用した一括初期設定

一括初期設定を行うためには、セットアップサーバ側に RMC の設定ファイルを用意しておく必要があります。設定ファイルは tftp のデフォルトディレクトリ (標準では"/tftpboot")に格納し、ファイルの読み込み権限をパブリックに設定しておく必要があります。

### 3.1 RMC 初期設定ファイルの種類とその特徴

初期設定ファイルには、テキスト形式とバイナリ形式のどちらかを使用することができます。両方のファイルが存在する場合は、バイナリ形式の設定ファイルが優先されます。それぞれの特徴は以下の通りです。

#### テキスト形式の初期設定ファイル

- ◆ RMC の設定コマンドを記述したテキストファイルで、作成が比較的容易です
- ◆ すべての RMC に共通の設定と、各 RMC 個別の設定とを、別のファイルに分けて記述することができ、設定管理が容易です
- ◆ 設定処理の実行に比較的長い時間がかかります
- ◆ RMC の SSH ホスト鍵の設定を行うことはできません

設定ファイル名：

全 RMC 共通の設定ファイル名は、RMC-MP200 用と RMC-MP1200 用で異なります。RMC 固有の設定ファイルについては、RMC ごとに作成してください。

	RMC-MP200	RMC-MP1200
全 RMC 共通の設定	mp200-v2.cfg	mp1200-v2.cfg
各 RMC 固有の設定	<MAC アドレス>.cfg	<MAC アドレス>.cfg

#### バイナリ形式の初期設定ファイル

- ◆ RMC の設定内容をすべて格納したバイナリ形式のファイルです。
- ◆ このファイルを作成するためには、実機上で設定を行った後に copy running-config tftp コマンドを実行する必要があります
- ◆ 設定ファイルは、各 RMC ごとに独立となります
- ◆ 設定処理の実行は比較的高速です
- ◆ RMC の SSH ホスト鍵の内容も含めたすべての設定を行うことができます

設定ファイル名：

各 RMC ごとに、下記ファイル名の設定ファイルを作成します。

<MAC アドレス>.rmc

## 3.2 一括初期設定の手順 (テキスト形式の設定ファイルの場合)

ftp のデフォルトディレクトリ (標準では/tftpboot) に以下のファイルを作成してください。作成したファイルに対しては、"chmod 644 <ファイル名>" を実行して、パブリックな読み込み権限を与えておく必要があります。

### 1. 全 RMC 共通の設定コマンドファイルを作成 (ファイル名: "mp200-v2.cfg" または "mp1200-v2.cfg")

全ての RMC に共通の設定内容 (ドメイン名、RMS のメールアドレス等) をエディタなどで作成してください。以下に例を示します。

```
-----
set domain-name routrek.co.jp
set exec-timeout 10
set port ml0
set mailto rms@routrek.co.jp
set mail-service
-----
```



#### 設定コマンドファイルの作成について

設定コマンドファイルはエディタなどで作成が可能ですが、記述するコマンドが誤っていると正常にセットアップが行われません。より確実な内容を作成するには、一度、RMC の実機上で設定を行った後に、"copy running-config terminal" コマンドを実行し、表示される設定一覧を基に一括設定用のファイルを作成することをお奨めします。

### 2. 各 RMC 固有の設定コマンドファイル (ファイル名: "<MAC アドレス>.cfg")

IP アドレスやホスト名など、各 RMC に固有の内容はこのファイルに記述します。例えば、MAC アドレス 00:03:45:00:00:6a の RMC の場合は、ファイル名は "00034500006a.cfg" になります。以下に例を示します。

```
-----
set hostname rmc6a
set password xxxx
set enable-password xxxx
set port eth0
set address 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1
set broadcast-address 192.168.0.255
-----
```

### 3. RMC の再起動

RMC を (再)起動すると、初期設定処理を自動で行います。処理中は、RMC の LED/LCD に以下のような表示が行われます。

#### 自動初期設定処理中

- MP200 : LED が右回転表示になります。
- MP1200 : LCD がアニメーション表示になります。

いずれの機種をご利用の場合も、上記表示中は電源のオフを行わないようご注意ください。

### **自動初期設定終了時**

設定処理成功時は、LED/LCD に "Conf done" を表示した後に再起動します。設定処理失敗時は "Conf failed" が表示されます

(その後、LED/LCD には通常のアドレス表示に加えて "Conf failed" が継続して表示されます)。



#### **ログファイルについて**

初期設定の処理結果は、セットアップサーバ中のログファイル(ファイル名 : "/ftpboot/<MAC アドレス>.log" ) に記録されます。

## 4. セットアップサーバを使用した 一括アップグレードの手順

### 4.1 アップグレード指示ファイルの準備

一括アップグレードを行うためには、セットアップサーバ側にアップグレード指示ファイルを用意する必要があります。以下に、tftp のデフォルトディレクトリ（標準では "/tftpboot"）をカレントディレクトリと仮定して指示ファイルの準備手順の説明を行います。

#### 1. アップグレード指示ファイルを用意

下記の名称でアップグレード指示ファイルを作成し、tftp のデフォルトディレクトリ (/tftpboot) にコピーします。

##### ファイル名

MP200 : mp200-v2.rc  
MP1200 : mp1200-v2.rc

##### ファイル記述内容

アップグレード指示ファイルは、以下のような内容のテキストファイルです。

```
upgrade <アップグレード対象バージョン> <アップグレードファイル名>
```

例えば、RMC ソフトウェア Version3.0.0 および Version3.0.1 に対して、アップグレードファイル "mp200\_350.rm2" でのアップグレードを行う場合は、記述内容は以下のようになります。

```
upgrade 3.0.0 mp200_350.rm2  
upgrade 3.0.1 mp200_350.rm2
```

##### 特定の RMC に対するアップグレード指示

何らかの理由で特定の RMC に対してアップグレード指示を個別に行いたい場合は、その RMC 専用のアップグレード指示ファイル ("MAC アドレス.rc") を用意します。

例えば、MAC アドレス 00:03:45:00:00:6a の RMC の場合、ファイル名は、"/tftpboot/00034500006a.rc" になります。

このファイルがある場合は、デフォルトのアップグレード指示ファイル "mp200-v2.rc", "mp1200-v2.rc" は無視されます。

#### 2. アップグレード指示ファイルのアクセス権限を設定

アップグレード指示ファイル "mp200-v2.rc", "mp1200-v2.rc" のアクセス権限を、全ユーザ読み込み可能に設定してください。Unix 系の OS の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
chmod 644 /tftpboot/ <アップグレード指示ファイル名>
```

## 4.2 アップグレードファイルの準備

### 1. アップグレードファイルの準備

本ファイルは通常弊社ホームページにて提供されます（拡張子は".rm2"）。

ホームページからファイルをダウンロードし、tftp のデフォルトディレクトリ (/tftpboot) にコピーしてください。

### 2. アップグレードファイルのアクセス権限を設定

アップグレードファイルのアクセス権限を、全ユーザ読み込み可能に設定してください。Unix 系の OS の場合は、以下のコマンドを実行します。

```
chmod 644 <アップグレードファイル名>
```

## 4.3 RMC の再起動

RMC を (再)起動すると、アップグレード処理を自動で行います。アップグレード処理中は、RMC の LED/LCD に以下のような表示が行われます。

### 自動アップグレード処理中

MP200 : LED が右回転表示になります。

MP1200 : LCD がアニメーション表示になります。

いずれの機種をご利用の場合も、上記表示中は電源のオフを行わないようご注意ください。

### 自動アップグレード終了時

アップグレード処理成功時は、LED/LCD に "Upgrade done" が、アップグレード失敗時には "Upgrade failed" が表示されます。

アップグレードが正常に終了した場合、RMC は再起動します。また、初期設定とアップグレードの指示が両方行われていた場合、まずアップグレードを実行し、再起動後に初期設定が行われます。



### ログファイルについて

アップグレード処理の結果は、セットアップサーバ中のログファイル（ファイル名: "/tftpboot/<MAC アドレス>.log"）に記録されます。

## 5. トラブルシューティング／よくあるご質問

### 1. LAN 内に DHCP サーバと RARP サーバがある場合、RMC の IP アドレスはどのように決まりますか

RMC の IP アドレスは下記の優先順位で決定されます。

1.set address コマンドで指定された IP アドレス。 2.DHCP サーバから取得した IP アドレス。 3.RARP サーバから取得した IP アドレス。

DHCP サーバと RARP サーバが存在する場合、DHCP サーバから取得した IP アドレスが優先されますが、この場合でも RMC はセットアップサーバを見つける手段として RARP リクエストをネットワーク内に発行します。従って、DHCP サーバと RARP サーバが存在する場合、RMC は RARP サーバの方をセットアップサーバとみなします。

### 2. RMC が一括セットアップを実行しているかどうかの確認方法を教えてください

RMC の起動時に LED/LCD に右回転表示またはアニメーション表示がされている場合は、一括セットアップの実行中です。その後、初期設定またはアップグレードの処理結果 (Conf done/failed, Upgrade done/failed) が LED/LCD に表示されます。

また、一括セットアップの結果は、各 RMC ごとに別々のファイル名でセットアップサーバ内に保存されます (ファイル名:"<MAC アドレス>.log")。

なお、一括セットアップ処理が失敗した場合は、RMC 内部のログにもその旨記録されません。ログは show log rmc で参照することができます。

### 3. セットアップサーバを設定後、RMC を再起動しても LED が右回転表示やアニメーション表示になりません

以下の確認を順に行ってください。

#### ◆ RARP が正常に実行されているかどうか

RMC にログイン後、show log rmc を実行してください。RARP リクエストが成功している場合は "Found RARP server at <サーバの IP アドレス>" と表示され、失敗している場合は "Note: RARP server not found." と表示されます。

失敗している場合は、セットアップサーバ側の RARP テーブルに該当 RMC が正しく登録されているかなどの設定を確認してください。

#### ◆ TFTP でのファイル取得が正常に実行されているかどうか

アップグレード指示ファイル、初期設定ファイル、ログファイルなどはすべて tftp で受け渡しが行われます。tftp の実行が正常に行われなかった場合、show log rmc でその内容を確認することができます。

ファイル名が正しいかどうか (ファイル名中の英数字は小文字です)、ファイルのリード権限がパブリックに与えられているかどうか、特にログファイルについては最初から該当ファイルが存在し、かつリード・ライト権限がパブリックに与えられているかどうかを確認してください。

◆ **RMC が工場出荷状態の設定状態かどうか**

RMC が工場出荷状態の設定の場合に限り RMC の初期設定が行われます。すでに設定済みの RMC はセットアップサーバでの設定対象になりません。

RMC を工場出荷状態の設定にするには、write erase コマンドを実行してください。LCD 操作パネルによる Erase config の実行、もしくは MP200 ファンクションスイッチの機能番号 "9" の実行によっても RMC の設定を工場出荷状態に戻すことができます。

**4. セットアップサーバでの設定ファイルを更新しても、RMC に反映されません**

まず RMC が工場出荷時の設定かどうかを確認してください。すでに設定済みの RMC はセットアップサーバでの設定対象になりません。また、テキスト形式の設定ファイル (拡張子 ".cfg") とバイナリ形式の設定ファイル (拡張子 ".rnc") の両方が存在する場合、後者のファイル形式が優先されるのでご注意ください。

**5. テキスト形式の初期設定ファイルを作成する場合、内容が正しいかどうかの確認方法はありますか**

RMC の実機を使用して確認を行ってください。初期状態の RMC にログイン後、copy terminal running-config コマンドを実行します。コマンドの入力待ちになるので、作成した初期設定ファイルをターミナルから送信後、行頭で CTRL-D を入力します。

**6. セットアップサーバ内にログファイルが存在しません**

ログファイルは tftp の仕様上あらかじめ手動で作成しておく必要があります。各 RMC 用に "<MAC アドレス.log>" のファイル名のログファイルを作成後、リード・ライド権限の両方をパブリックに設定してください。

# 製品に関するサポートのご案内

---

製品に関するお問い合わせやテクニカルサポートについては、下記の弊社サポートページをご覧ください。

<http://www.routrek.co.jp/support/>

また、製品に関する最新情報やマニュアルも上記ページからダウンロードすることができますのでご参照ください。